

安全辅助驾驶系统	S版	E版	C版	A版
人员安全、资产安全监测				
主动无极调速防碰撞	●	●	●	●
驾驶人员离位报警及锁车功能	●	●	●	●
超载报警及限制	●	○	○	—
起升高度监控及控制	●	○	○	—
门架倾斜监控、显示及异常控制	○	○	○	—
防倾倒（侧翻）功能	○	○	○	—
转弯限速功能	●	●	●	●
转弯防碰撞	●	●	—	—
碰撞预警功能	●	●	●	●
侧方闯入预警功能	●	●	○	○
事件记录功能	●	●	○	○
显示报警功能	●	●	●	●
驾驶监控				
疲劳驾驶识别与预警	●	—	—	—
驾驶行为监控及预警：闭眼、低头、抽烟、打电话	●	—	—	—
遮挡摄像头	●	—	—	—
驾驶身份识别	●	●	●	●
未系安全带监控	●	●	●	●
安全辅助驾驶				
盲点监测预警	●	●	○	○
盲点监测调节控制（无极调速）	●	●	○	○
根据作业场景主动限速	●	●	●	○
无极限速	●	●	●	●
作业区域警示及辅助	●	●	●	○
视频监视功能	●	—	—	—
车辆状态管理				
驾驶人员离车监控及断电管理	●	●	●	●
增值服务				
个性化参数设置功能	●	●	●	○
车辆运行工况推送服务	●	●	○	—
远程软件升级				
软件OTA更新	●	●	○	—
车队管理系统功能				
车辆状况监控	●	●	○	—
工时统计	●	●	○	—
温度监测	●	●	○	—
开关量监测	●	●	○	—
模拟量监测	●	●	○	—
远程管理	●	●	○	—
驾驶人员管理	●	●	○	—
维保管理	●	●	○	—
安全监控	●	●	○	—
运行效率	●	●	○	—
统计分析	●	●	○	—
国四排放监测（内燃车）	●	●	○	—

选装备备 ○ 标准配备 ● 未配备 —